

MB-2 Compatibility ListVersion 2.2.1
Date : 27.04. 2010

Maker	Model name	Phone Memory PhoneBook	Note	Comments
Moto	A630	Y		
Moto	E1	Y		
Moto	E1000	Y		
Moto	E1070	Y		
Moto	E398	Y		
Moto	E550	Y		
Moto	E770	Y		
Moto	K1m Verizon	Y		
Moto	KRZR K1	Y		
Moto	KRZR K3	Y		
Moto	L6	Y		
Moto	L7	Y		
Moto	PEBL U6	Y		
Moto	Q9h	Y		
Moto	RAZR V1100	Y		
Moto	RAZR V3x	Y		
Moto	RAZR V6	Y		
Moto	RAZR V8	Y		
Moto	RAZR V9	Y		
Moto	RIZR Z3	Y		
Moto	ROKR Z6	Y		
Moto	SLVR L72	Y		
Moto	V3	Y		
Moto	V3 (US)	Y		
Moto	V360	Y		
Moto	V361	Y		
Moto	V3c	Y		
Moto	V3i	Y		
Moto	V3m	Y		
Moto	V500	Y		
Moto	V501	Y		
Moto	V525	Y		
Moto	V547	Y		
Moto	V550	Y		
Moto	V551	Y		
Moto	V600	Y		
Moto	V600i	Y		
Moto	V620	Y		
Moto	V635	Y		
Moto	V80	Y		
Moto	W510	Y		
Nokia	2630	Y		
Nokia	2660	Y		
Nokia	2760	Y		
Nokia	3109	Y		
Nokia	3230	Y		
Nokia	3250	Y		

Nokia	5200	Y		
Nokia	5300	Y		
Nokia	5310	Y		
Nokia	5500	Y		
Nokia	5610	Y		
Nokia	5700	Y		
Nokia	5800 Xpress Music	Y		
Nokia	6021	Y		
Nokia	6085	Y		
Nokia	6103	Y		
Nokia	6110 Navigator	Y		
Nokia	6111	Y		
Nokia	6120 Classic	Y		
Nokia	6124	Y		
Nokia	6125	Y		
Nokia	6126	Y		
Nokia	6131	Y		
Nokia	6151	Y		
Nokia	6230	Y		
Nokia	6233	Y		
Nokia	6234	Y		
Nokia	6260	Y		
Nokia	6267	Y		
Nokia	6270	Y		
Nokia	6280	Y		
Nokia	6288	Y		
Nokia	6290	Y		
Nokia	6300	Y		
Nokia	6630	Y		
Nokia	6670	Y		
Nokia	6680	Y		
Nokia	6682	Y		
Nokia	6822	Y		
Nokia	7710	Y		
Nokia	7280	Y		
Nokia	7370	Y		
Nokia	7373	Y		
Nokia	7390	Y		
Nokia	7500	Y		
Nokia	7610	Y		
Nokia	7900	Y		
Nokia	8800	Y		
Nokia	9300	Y		
Nokia	9300i	Y		
Nokia	9500	Y		
Nokia	2366i Verizon	Y		
Nokia	3110c	Y		
Nokia	3500c	Y		
Nokia	6230i	Y		
Nokia	6310i	Y		
Nokia	6500c	Y		
Nokia	8600 Luna	Y		
Nokia	E50	Y		

Nokia	E51	Y		
Nokia	E61	Y		
Nokia	E61i	Y		
Nokia	E62	Y		
Nokia	E65	Y		
Nokia	E71	Y		
Nokia	E72	Y		
Nokia	5610 Xpress Music	Y		
Nokia	N70	Y		
Nokia	N71	Y		
Nokia	N72	Y		
Nokia	N73	Y		
Nokia	N75-3	Y		
Nokia	N76	Y		
Nokia	N77	Y		
Nokia	N78	Y		
Nokia	N79	Y		
Nokia	N80	Y		
Nokia	N81	Y		
Nokia	N82	Y		
Nokia	N86	Y		
Nokia	N90	Y		
Nokia	N91	Y		
Nokia	N93	Y		
Nokia	N95	Y		
Samsung	A707	Y		
Samsung	A717	Y		
Samsung	A727	Y		
Samsung	D357	Y		
Samsung	D407	Y		
Samsung	D520	Y		
Samsung	D800	Y		
Samsung	D807	Y		
Samsung	D828E	Y		
Samsung	D830	Y		
Samsung	D838	Y		
Samsung	D840	Y		
Samsung	D900	Y		
Samsung	D900i	Y		
Samsung	D908	Y		
Samsung	E250	Y		
Samsung	E258	Y		
Samsung	E370	Y		
Samsung	E530	Y		
Samsung	E568	Y		
Samsung	E570	Y		
Samsung	E598/E590	Y		
Samsung	E628	Y		
Samsung	E648	Y		
Samsung	E720	Y		
Samsung	E730	Y		
Samsung	E738	Y		
Samsung	E740	Y		

Samsung	E770	Y		
Samsung	E830	Y		
Samsung	E840	Y		
Samsung	E848	Y		
Samsung	E878 / E870	Y		
Samsung	E890	Y		
Samsung	E900	Y		
Samsung	E908	Y		
Samsung	E950	Y		
Samsung	F210	Y		
Samsung	F300	Y		
Samsung	F490	Y		
Samsung	F500	Y		
Samsung	G608 / G600	Y		
Samsung	G800	Y		
Samsung	i320	Y		
Samsung	Instinct (SPH-M800)	Y		
Samsung	J600	Y		
Samsung	M310	Y		
Samsung	M500	Y		
Samsung	M610	Y		
Samsung	M620	Y		
Samsung	P300	Y		
Samsung	S400i	Y		
Samsung	S500i	Y		
Samsung	SERENE	Y		
Samsung	SGH-E208	Y		
Samsung	T619	Y		
Samsung	U100	Y		
Samsung	U308	Y		
Samsung	U600	Y		
Samsung	U700	Y		
Samsung	X630	Y		
Samsung	X680	Y		
Samsung	X820	Y		
Samsung	X830	Y		
Samsung	Z320i	Y		
Samsung	Z510	Y		
Samsung	Z630	Y		
Samsung	Z720	Y		
Sony Ericsson	C902	Y		
Sony Ericsson	D750i	Y		
Sony Ericsson	G502	Y		
Sony Ericsson	G700	Y		
Sony Ericsson	G900	Y		
Sony Ericsson	K510i(510c)	Y		
Sony Ericsson	K530i	Y		
Sony Ericsson	K550i	Y		
Sony Ericsson	K600i	Y		
Sony Ericsson	K608i	Y		
Sony Ericsson	K610i	Y		
Sony Ericsson	K618i	Y		
Sony Ericsson	K700i	Y		

Sony Ericsson	K750i	Y		
Sony Ericsson	K770i	Y		
Sony Ericsson	K790a	Y		
Sony Ericsson	K790c	Y		
Sony Ericsson	K800i	Y		
Sony Ericsson	K810i	Y		
Sony Ericsson	K850i	Y		
Sony Ericsson	M600i	Y		
Sony Ericsson	P1i	Y		
Sony Ericsson	P990i	Y		
Sony Ericsson	S500i	Y		
Sony Ericsson	S700i	Y		
Sony Ericsson	S710a	Y		
Sony Ericsson	Satio (ldou)	Y		
Sony Ericsson	T610	Y		
Sony Ericsson	T637	Y		
Sony Ericsson	T650i	Y		
Sony Ericsson	V600i	Y		
Sony Ericsson	V800	Y		
Sony Ericsson	W300i	Y		
Sony Ericsson	W550i	Y		
Sony Ericsson	W550C	Y		
Sony Ericsson	W580i	Y		
Sony Ericsson	W610i	Y		
Sony Ericsson	W660i	Y		
Sony Ericsson	W700i	Y		
Sony Ericsson	W760	Y		
Sony Ericsson	W800i	Y		
Sony Ericsson	W810i	Y		
Sony Ericsson	W850i	Y		
Sony Ericsson	W880i	Y		
Sony Ericsson	W890i	Y		
Sony Ericsson	W900i	Y		
Sony Ericsson	W910i	Y		
Sony Ericsson	W950i	Y		
Sony Ericsson	W960i	Y		
Sony Ericsson	W980i	Y		
Sony Ericsson	Z1010	Y		
Sony Ericsson	Z310a	Y		
Sony Ericsson	Z310i	Y		
Sony Ericsson	Z520a	Y		
Sony Ericsson	Z520i	Y		
Sony Ericsson	Z550i	Y		
Sony Ericsson	Z600	Y		
Sony Ericsson	Z610i	Y		
Sony Ericsson	Z800i	Y		
Apple	iPhone 2G	Y		
Apple	iPhone 3G	Y		
Apple	iPhone 3GS	Y		
Asus	P535	Y		
Blackberry	7290	Y		
Blackberry	8100	Y		
Blackberry	8130	Y		

Blackberry	8300	Y		
Blackberry	8320	Y		
Blackberry	8800	Y		
Blackberry	7100g	Y		
Blackberry	7130g	Y		
Blackberry	8700G	Y		
Blackberry	Curve 8330	Y		
Dopod	838	Y		
Dopod	586W	Y		
Dopod	S300	Y		
Eten	X500	Y		
HP	iPAQ 512	Y		
HP	iPAQ rw6828	Y		
HTC	Dash	Y		
HTC	P3300	Y		
HTC	P3600 Trinity	Y		
HTC	Touch	Y		
HTC	Touch Cruise	Y		
HTC	Touch Diamond	Y		
HTC	Touch Dual	Y		
HTC	TyTN II	Y		
HTC	HERO	Y		
HTC	HD2	Y		
LG	KE970	Y		
LG	KS-20	Y		
O2	Xda Atom	Y		
O2	XDA Iq (i-mate SP5)	Y		
O2	Xda Stealth	Y		
Siemens	CX75	Y	Get SIM Card only	
Siemens	M75	Y	Get SIM Card only	
Siemens	S55	Y	Get SIM Card only	
Siemens	SK65	Y	Get SIM Card only	
Siemens	SL75	Y	Get SIM Card only	
Toshiba	PORTEGE G500	Y		